

RTK Dual-band GNSS Receiver

2周波RTK-GNSS受信機

GW01 補正情報配信サービス 設定方法

はじめに

この度はGW01をお買い上げいただき誠にありがとうござい ます。本書では補正情報サービスの設定方法を解説します。 本書の指示に従って設定を行ってください。

v1.0.1

GEO WALKER



はじめに			0
目次			1
1.	補正情報		
	1–1. 補正情報の設定方法	•••••	2



■事前準備について

本書は、事前に GNSS 補正情報配信サービス会社とご契約いただき アカウント情報を受領されていることが前提です。



1-1. 補正情報の設定方法

ご契約された補正データ配信サービス会社のアカウント情報等が分かる資料を手元に ご用意の上、以下の手順通り操作を進めてください。





②[移動局]を ON にして、移動局用キャスターホストをタップします。



-2-



③[Ntrip Caster タイプ]をタップし、契約中のデータサービス会社を選択します。



④Caster host 内の各項目に情報を入力します。





情報入力について

ホスト	配信会社から送付されるアドレスもしくはIPアドレスを入力します。 例 xxx.xxx.com xxx.xxx.jp など
ポート 番号	通信に使用するボートです。デフォルトで 2101 が指定されています。 例 2101 5001 など
マウント ポイント	配信されている情報の種類を識別する ID です。GNSS の種類や配信方式に よって異なります。配信会社ごとにマウントポイントは異なります。
ユーザー名	配信サービスに接続するユーザー名です。ユーザー ID と記載されている 場合もあります。
パスワード	配信サービスに接続するパスワードです。

-4-



⑤設定が完了すると [RTK] の欄に各設定事項が表示されます。

