


プリズム三脚／PPS パーツリスト

Vol. 1310



| イラスト番号 | 部品コード | 部品名 | 備考 |
|--------|-----------|------------------------|----|
| 1-1 | 702256-MY | 脚頭A | |
| 1-2 | 702258 | 球軸 | |
| 1-3 | 702259 | 軸受 | |
| 1-4 | 702260 | 球軸スプリング | |
| 1-5 | 702261 | スプリング押へモール | |
| 1-6 | 702257-MY | 脚頭B | |
| 1-7 | 791050 | 六角ボルト M5×15 M5用バネ座金付 | |
| 1-8 | 702262-MY | クリップD (ネジ穴2箇所あり) | |
| 1-9 | 702263-MY | クリップE | |
| 1-10 | 702264 | クリップキャップ2 | |
| 1-11 | 702265 | クリップスプリング | |
| 1-12 | 791052 | 六角穴付止メネジ (ギザ先) M3×4 | |
| 1-13 | 791053 | 六角穴付止ネジ (クボミ先) M3×12 | |
| 1-14 | 791049 | 十字穴付鍋小ネジ M4×8 M4用バネ座金付 | |
| 1-15 | 792018 | M4用平座金 (Φ4.5×Φ10) | |
| 1-16 | 702272-MY | 接続体 | |
| 1-17 | 702307 | 脚部一式 | |
| | 702311 | (F) PPS収納ケース(青) | |