


# フレキシブルプリズム三脚(ぞうさん) / FPPS II パーツリスト

Vol. 1801



イラスト番号	部品コード	部品名	備考
1-1	702256	新脚頭A	
1-2	702257-MY	脚頭B	
1-3	702274	一体型球軸Ⅱ	
1-4	702259	軸受	
1-5	702260	球軸スプリング	
1-6	702261	スプリング押へモール	
1-7	702268	スライドバー	
1-8	702269	固定ネジ	1-11含む
1-9	702270	脱落防止ノブ	
1-10	791050	六角ボルトM5×15 M5用バネ座金付	
1-11	702275	固定ストッパー(樹脂部)	
1-12	791052	六角穴付止メネジ(ギザ先)M3×4	
1-14	792330	ハサミ	
1-15	702331	ハサミ取付軸	
1-16	702332	ハサミ受け台	
1-17	702276	軸ホルダー	
1-18	702277	ホルダーリング	
1-19	702335	パーホルダーメタル	
1-20	702050	波形座金(Φ11×Φ6.4×t0.15)	
1-21	792051	M6用平座金(Φ12.5×Φ6.4×t1.6)	
1-22	791150	M5ナット(1種)	
1-23	792336	セブンロブノブ KSM-25-M5×20	
1-24	702272-MY	接続体	
1-25	791049	十字穴付鍋小ネジM4×8 M4用バネ座金付	
1-27	791151	平座金 M5.5	
1-28	791152	十字穴付鍋小ネジM2.5×4.5	
1-26	702307	(F)P PS脚部一式	