


プリズム三脚／PPS パーツリスト

Vol. 1801



イラスト番号	部品コード	部品名	備考
1-1	702256-MY	脚頭A	
1-2	702258	球軸	
1-3	702259	軸受	
1-4	702260	球軸スプリング	
1-5	702261	スプリング押ヘモール	
1-6	702257-MY	脚頭B	
1-7	791076	六角ボルト M5×17 M5用バネ座金付	
1-8	702262-MY	クリップD (ネジ穴2箇所あり)	
1-9	702263-MY	クリップE	
1-10	702264	クリップキャップ2	
1-11	702265	クリップスプリング	
1-12	791052	六角穴付止メネジ (ギザ先) M3×4	
1-13	791053	六角穴付止ネジ (クボミ先) M3×12	
1-14	791049	十字穴付鍋小ネジ M4×8 M4用バネ座金付	
1-15	792018	M4用平座金 (Φ4.5×Φ10)	
1-16	702272-MY	接続体	
1-17	702307	脚部一式	